

Kesselreinigung PC 15



Brennerstecker ziehen

Zuluftschlauch vom Brenner abziehen

MAN

Brenner am Flansch lösen (SW 13) und
auf die Seite legen

Kesseltür aufschrauben und entfernen



Scheer

Brenner mit Kesseltür (SW 17) entfernen

**Das Ausschwenken der Brennertür
ist durch die Baulänge des
Flammrohrs nicht möglich.**



Brennkammer ist offen

Edelstahleinsatz ist sichtbar



Edelstahleinsatz herausziehen



**Reinigungsdeckel der unteren
Rauchgaszüge demontieren (SW 10)**





**Heizflächen mit geeigneten
Kesselbürsten reinigen**



**Wärmetauscherfläche und
Rauchgaszüge aussaugen**

Als Hilfsmittel für das Aussaugen der Rauchgaszüge eignet sich z.B. ein 18mm Kupfer- oder Edelstahlrohr mit Übergang auf den Staubsaugeranschluss.

Kesselteile in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.

Brennerwartung:

Siehe Bedienungs- und Wartungsanleitung des Brennerherstellers